

# Amazfit

## Инструкция по эксплуатации

### Комплектация


1. Трекер
2. Ремешок браслета
3. Беспроводная аккумуляторная батарея
4. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

### Скачивание Mi fitness band App

Сосканируйте ниже изображенный QR-код или найдите пользовательское приложение Mi fitness band в Mi Store



### Аккумуляторная батарея



Сначала, с помощью USB кабеля, необходимо подключить аккумуляторную батарею к зарядному устройству. Извлеките трекер из ремешка и положите его на индукционную подставку, стороной без надписи вверх. Мигающий посередине белый индикатор указывает на начало подзарядки, когда устройство полностью зарядится, белый индикатор будет гореть постоянно.

### Сопряжение трекера со смартфоном

Откройте приложение на смартфоне, и следуйте его дальнейшим указаниям для успешного сопряжения устройств.





### Установка


#### 1. Крепление трекера в ремешок с металлическим ободком

Согласно указателю направления, подденьте застежку металлического ободка, которая находится с его тыльной стороны, чтобы открыть его.

Вставьте трекер в ободок и застегните его. Убедитесь, что вы надежно и плотно застегнули ободок.



#### 2. Крепление трекера в дугообразный ремешок



## Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

### Список неисправностей трекера Amazfit

Название товара	Список неисправностей
Трекер Amazfit	Неправильная работа функций устройства, описанных в инструкции Проблемы с подзарядкой устройства Неправильная работа или возникновения неисправностей с виброткликом Проблемы с синхронизацией устройств Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства
Аккумуляторная батарея	Проблемы с подзарядкой устройства Сбой или неправильная работа индикатора Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства

## Не гарантийные случаи

Включая, но не ограничиваясь:

1. Многократные возврат и замена устройства или его комплектующих, или срок действия технического обслуживания истек;
2. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства; если вы самовольно переустановили программное обеспечение, что повлекло за собой проблемы с работой устройства;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей Amazfit» центра сервисного обслуживания Xiaomi.

## Основные параметры

**Материал:** циркониевая керамика

**Емкость батареи:** 15mAh

**Вес:** 8.0г

**Способ синхронизации устройств:** Bluetooth 4.0

**Степень водонепроницаемости:** IP68

**Входное напряжение беспроводной аккумуляторной батареи:** 5V DC

**Выходной ток беспроводной аккумуляторной батареи:** 1.0A (Max)

**Требования:** Смартфон на основе Android 4.4 и выше, а также поддержка Bluetooth 4.0; система iOS 7.0 и выше, iPhone 4s и последующие модели.

## Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	CrV1	PBB	PBDE
Трекер	0	0	0	0	0	0
Аккумуляторная батарея	0	0	0	0	0	0
Ремешок	0	0	0	0	0	0
Пряжка ремешка	0					
Индукционная подставка	0					

O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах”.

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах”.

Данный товар соответствует европейским требованиям RoHS, согласно которым при нормальных эксплуатационных условиях, не возможна утечка вредных веществ или элементов, которые содержатся в устройстве и его комплектующих.